

1. entfernen Sie die 4 Schrauben (1-4 siehe Abb.) von dem orig. Pick up Deckel
2. legen Sie das GBRacing Cover über den orig. Pick up Deckel
3. montieren Sie die 4 Ersatzschrauben M6 x 40 ( im Lieferumfang) in der richtigen Position (siehe Abb.)
4. ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 10 Nm laut Herstellerempfehlungen an

**ACHTUNG:** Bitte die Schrauben nicht zu fest ziehen

